

●● 故障かな？と思ったら ●●

● 制御タイマー（型式：SUK-49）

Q. エラーLEDが点滅している

A. 履歴よりエラーコードを確認してください。

- ・U002（送風機の接続なし） → 送風機と制御タイマーを正しく接続してください。
- ・U004（電池残量なし） → 新しい電池に交換してください。

Q. 原因は改善されているのにエラーLEDが消えない

A. リセットをおこなってください。

Q. 起床設定できない

A. 送風機と制御タイマーが正しく接続されているか確認してください。

Q. ディスプレイが映らない、バックライトが点灯していない

A. 修理が必要です。→ お問い合わせフォームよりご相談ください。

● 制御タイマー（型式：SUK-48-01）

Q. 何も表示されず操作ができなくなった

A. リセットボタンを押し、時刻設定操作をしてください。

● 空気袋

Q. 空気袋の膨らみが悪い、膨らまない

A. 空気袋に破損はありませんか？

- ・破損がある場合 → 新しい空気袋に交換してください。
- ・破損がない場合 → お問い合わせフォームよりご相談ください。

● 送風機

Q. 送風機が動かない

A. 内部温度の上昇により安全装置が働いている可能性があります。
しばらく時間をおいて動作の確認をしてください。

Q. 風量が弱く、空気袋が膨らまない

A1. 送風機とエアホースの接続部からの空気漏れを確認してください。

A2. 空気袋からの空気漏れ（空気袋の破損）を確認してください。

- ・いずれからも空気漏れが確認できない場合 → お問い合わせフォームよりご相談ください。

*症状が改善しない場合、故障の可能性があります。お問い合わせフォームよりご相談ください。